

## Productkenmerken

- geeft afwisselend tijd, datum en temperatuur weer, maar kan ook ingesteld worden om permanent tijd weer te geven
- door geluid geactiveerde display of permanente display
- 12 of 24 uur format kan gekozen worden (initiële stand: 24 uur).
- instelling alarm voor weekdays of weekenddagen

## Uitleg bedieningsknoppen

**SET:** Indrukken en vasthouden om naar de modus instellingen te gaan

**+** : om het nummer te verhogen in de instelmodus / om het temperatuurformat te wijzigen in normale displaymodus

**-** : om het nummer te verlagen in de instelmodus / om te schakelen tussen alarm op weekdays en weekenddagen in normale displaymodus

 : om naar de instelling van het alarm te gaan

**V/S:** om functie geluidsactivering in- of uit te schakelen / ingedrukt houden om permanente aanduiding van tijd in te stellen

## Instellen jaar / datum / tijd

( Belangrijke opmerking : zorg ervoor dat u begint met het instellen van de klok binnen 5 seconden na het openen om de instelling modus of het zal terugkeren naar de non instelmodus)

1. Houd de SET knop 3-5 seconden ingedrukt om naar de instelmodus te gaan, het displaynummer JAAR zal knipperen.
2. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor JAAR weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het MAAND displaygetal zal gaan knipperen

3. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor MAAND weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het DAG displaygetal zijn gaan knipperen
4. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor DAG weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het UUR displaygetal zal gaan knipperen
5. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor UUR weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en het MINUUT displaygetal zal gaan knipperen
6. Druk op de + of - knop om het gewenste getal voor MINUUT weer te geven, druk vervolgens op SET om te bevestigen en de tijd zal in 24-uurs-weergave getoond worden.
7. Druk op de + of - knop om 24H- of 12H-weergave te selecteren, druk dan op SET om te bevestigen en de instellingen te verlaten. In de 12H-weergave zal er een stip weergegeven worden linksboven op het displayscherm als de klok PM-tijd weergeeft.

## Instellen format temperatuur

Druk op de + knop om het temperatuurformat in stellen op Celsius of Fahrenheit als de klok in normale weergave is.

## Instellen wektijd

1. Druk op de knop  om naar het menu instellen alarm te gaan en het scherm zal OFF weergeven, wat betekent dat het alarm momenteel uitgeschakeld is als standaard instelling.
2. Om uw wektijd in te stellen houdt u de  knop ingedrukt en op het scherm zal 0:00 verschijnen. Druk vervolgens op de knop SET en het uur gedeelte van de wektijd zal gaan knipperen
3. Druk op de + of - knop om het gewenste UUR van de wektijd te kiezen, druk vervolgens op SET om te bevestigen en de MINUUT van de wektijd zal gaan knipperen
4. Druk op de + of - knop om de gewenste MINUUT van de wektijd te kiezen, druk vervolgens op SET om te bevestigen en instellen van het alarm te verlaten.
5. Houd om het alarm uit te schakelen de knop  ingedrukt en het scherm zal weer naar OFF gaan; druk weer op deze knop om het weer in te schakelen.
6. Druk om het alarm voor weekdays of weekenddagen in te stellen op de - knop om te schakelen tussen 5AL en 7AL als de klok in normale weergave is.

## Functie geluidsactivering & instellen permanente tijdweergave

De functie geluidsactivering kan uitgeschakeld worden zodat het display permanent ingeschakeld zal zijn. Maar het ingeschakeld hebben van deze functie bespaart energie of batterijen. De klok kan ook ingesteld worden om alleen tijd weer te geven, zonder wisselen tussen datum en temperatuur.

1. Druk op de knop 'V/S' om de functie geluidsactivering in- of uit te schakelen. Als de klok 'on:Sd' weergeeft, is de functie geluidsactivering ingeschakeld. Als de klok '- -:Sd' weergeeft, is de functie geluidsactivering uitgeschakeld.
2. Houd de knop V/S 3 seconden ingedrukt tot een piep klinkt, de klok zal nu alleen de tijd weergeven. Houd de knop V/S weer ingedrukt tot een piep klinkt om terug te gaan naar de normale weergave.

## Snooze Functie Instructie

1. De klok wordt geleverd met een snooze-functie . De snooze tijd is 5 minuten per keer en het kan 5 keer worden snoozed .
2. De snooze-functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt gevoed door adapter of batterijen
- 3 Wanneer het alarm is ingeschakeld , het indrukken van een willekeurige toets zal het alarm te stoppen en het zal weer uit gaan in 5 minuten .
4. Door op een knop twee keer wanneer het alarm is ingeschakeld kunt de snooze functie te zetten .

## Belangrijke productinformatie

1. Als de klok via batterijen van stroom voorzien wordt, gebruik dan alleen alkalinebatterijen en stel de klok in op door geluid geactiveerde display. Anders kunnen de batterijen al redelijk snel leeg raken.
2. Als de klok gevoed wordt door batterijen en de getallen op het scherm constant knipperen is dit geen defect, maar een aanduiding dat de batterijen leeg raken en zo snel mogelijk vervangen moeten worden.
3. Gebruik batterijen en voeding via de lichtnetadapter niet tegelijkertijd, dit kan de klok beschadigen.
4. Gebruik geen andere adapter om de klok van stroom te voorzien als de uitgang meer dan 5V / 500mA - 2,0 A is, omdat dit de klok ernstig zal beschadigen