

Handleiding

Flip click clockTM
a design object tailored to be playful



**Laad de klok voor gebruik volledig op, gebruik hiervoor de bijgeleverde USB kabel.
Zet de display van de klok op geluidsactivatie om de batterijduur te verlengen als hij niet is
aangesloten op het lichtnet.**

Kenmerken



- Display LED digitaal - permanent of geluidsactivatie
- Alarm uitzetten door te draaien
- Werkt op een ingebouwde oplaadbare batterij of USB kabel (bijgesloten)

Product oplaad instructie

1. Laat voor gebruik het product volledig op met de bijgeleverde USB kabel
2. De DC 5V ingang vind u aan de achterzijde van het product. U kunt de USB kabel aan iedere 5V USB poort aansluiten zoals die van uw computer of laptop op de oplader van uw telefoon. Let wel op dat deze niet hoger is dan 5V
3. Tijdens het laden is het lampje rood en groen zodra de batterij volledig opgeladen is
4. De klok mag continu aangesloten worden op het lichtnet

Aanraak gevoelige knoppen


Lang aanraken = 5 seconden | kort aanraken = 0-1 seconde

HR/MIN	Lang aanraken om het instellen van de tijd te activeren kort aanraken om de uren en de minuten te verhogen/verlagen
	Lang aanraken voor het instellen van het alarm kort aanraken om te bevestigen en om het instellen te verlaten
V/S	Lang aanraken om de tijd te veranderen naar 12 of 24 uur instelling kort aanraken aanpassen van de display permanente display of geluids activerende display
	Lang aanraken uitschakelen van de klok



Aan/Uit zetten ON/OFF

1. Het product gaat aan zodra u de  knop lang aanraakt
2. Om hem uit te schakelen raakt u dezelfde knop voor 5 seconden aan

Tijd instellen

1. Raak de knop **HR** of **MIN** lang aan (5 seconden) totdat u een beep hoort, nu heeft u toegang tot de instelmodus voor tijd. Op de display knipperen de cijfers van uur en minuut
2. Kort aanraken **HR** of **MIN** u kunt de tijd naar boven of beneden aanpassen. U kunt door de cijfers scrollen als u uw vinger op de knop blijft houden. Let op, u kunt de cijfers alleen omhoog scrollen, naar beneden is niet mogelijk
3. Na het instellen van de juiste tijd (uur en minuten) is een korte aanraking van de  knop voldoende om de tijd te bevestigen en het menu te verlaten.

Alarm instellen

1. Lang vasthouden de knop  totdat u een beep hoort, nu heeft u toegang tot de instelmodus van het alarm. De cijfers van de uren en minuten knipperen
2. Kort aanraken **HR** of **MIN** u kunt de tijd naar boven of beneden aanpassen. U kunt door de cijfers scrollen als u uw vinger op de knop blijft houden. Let op, u kunt de cijfers alleen omhoog scrollen, naar beneden is niet mogelijk
3. Na het instellen van de juiste tijd (uur en minuten) is een korte aanraking van de  knop voldoende om de tijd te bevestigen en het menu te verlaten.

Display geluidsactivatie of permanent zichtbaar


De LED display kan op twee manieren ingesteld worden, permanent zichtbaar of met geluidsactivatie. Is de display ingesteld op geluidsactivatie schakelt de display uit zodra het stil is in de kamer en licht op zodra de klok licht wordt aangeraakt of er geluid wordt gemaakt zoals een knip met uw vingers. In permanente modus drand de display constant en moet de batterij met 2 weken opgeladen worden. Wij adviseren u in permanente modus de klok op het lichtnet aan te sluiten.

1. Kort aanraken **V/S** knop – hiermee kunt u kiezen voor permanent of geluidsactivatie
On:SD zichtbaar in display - geluidsactivatie is ingesteld
--SD zichtbaar in display – permanent modus ingesteld
2. kies de juiste instelling

Tijdnotatie 12 of 24 uur instellen

1. Wordt de tijd normaal weergegeven, de klok staat niet in een instelmodus, druk lan op de **V/S** knop voor 5 seconden tot u een beep hoort, u kunt nu de instelling aanpassen van 12H naar 24H
2. Staat de klok in de tijdnotatie 12H dan verschijnt er een stip in de linker bovenhoek zodra het PM (12:00 – 23:59 uur) tijd is

Snooze functie

1. Om de snooze functie te gebruiken als het alarm afgaat, raak gewoon op een van de zichtbare knoppen aan.
2. Om de snooze functie te stoppen, draai eenvoudig de klok om (naar het Gingko logo) en het alarm is uitgeschakeld
3. Het alarm activeren voor de volgende dag, draai de klok terug naar het  alarmicoon

Draai functie instructie

1. Dit product kan omgedraaid worden om het alarm aan en uit te schakelen.
2. Het alarmicoon is zichtbaar bovenop het product, dit betekend het alarm is ingeschakeld; er is ook een stip zichtbaar in de hoek rechts onderin de display zodra het alarm is ingeschakeld
3. Je kan alleen het alarm instellen als het alarmicoon bovenop zichtbaar is, dit omdat alle knoppen gedeactiveerd worden zodra het product wordt omgedraaid.

Product garantie en goed om te weten:

1. Dit product is gemaakt van hout, plaats het product niet in een vochtige ruimte
2. De houtsoort bepaald de helderheid van de display
3. Vermijd direct zonlicht
4. Gebruik geen oplader met een met een hoger voltage dan 5V
5. Een natuurlijk donkere houtnerf is mogelijk, dit is geen productiefout, de fineerlaag is van natuurlijk hout hier kunnen noesten in zitten. Iedere klok is uniek.
6. Haal het product niet uit elkaar zonder toestemming van de producent, het kan het product beschadigen en de garantie komt te vervallen.
7. Schade ontstaan door bedienings/gebruiksfouten vallen niet onder de garantie
8. De producent geeft dit product een standaard garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop.

www.ging-ko.co.uk

Copyright © Gingko Electronics Ltd

Allrights are registered and protected

Support@ging-ko.co.uk