




Octagon One

Desk Light




Bedankt voor uw aankoop van Octagon One van Gingko.

Deze doos bevat één Octagon One bureaulamp, een USB-oplaad kabel, een productgarantiekaart en een producthandleiding.

Aanzetten

Mogelijk moet u dit product voor de eerste keer volledig opladen als u hem niet direct kunt aanzetten. Volg de oplaadinstructies in deze handleiding.

1. De stroomschakelaar heeft een aanraakbediening. Zie onderstaande afbeelding voor de aanraking, de touch schakelaar zit in het aangegeven gebied.



2. Er zijn 4 verschillende helderheidsniveaus op dit product en dit kan gewijzigd worden met de aanraakschakelaar.

3. Raak het aanraakbedieningsgebied snel aan om het product in te schakelen niveau 1, de volgende 3 aanrakingen passen de helderheid aan van niveau 2 naar niveau 4 en de 5e aanraking zal het licht uitschakelen. Om het licht op elk gewenst moment uit te schakelen, houd uw vinger langer dan 2 seconden op het aanraakbedieningsgebied.

4. Het blauwe LED-lampje op het aanraakbedieningsgebied knippert eenmaal in elke 3 seconden wanneer het is ingeschakeld, 2 keer bij de tweede aanraking, 3 keer bij de 3e aanraking en 4 keer bij de 4e aanraking.

Opladen

Het product wordt aangedreven door een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij en de levensduur van de batterij bij volledig opladen kan afhankelijk van hoe u hem gebruikt tussen 4-48 uur duren.

1. Dit product kan worden opgeladen door de USB-oplaadkabel aan te sluiten op elke USB-poort in een computer, laptop of elke USB-laadadapter zoals onze smartphone USB-oplader. De output van de USB-adapter mag niet hoger zijn dan 5V.

2. De oplaadtijd is ongeveer 3-5 uur.

3. Het blauwe LED-indicatielampje brandt in het aanraakgebied zal constant knipperen terwijl het wordt opgeladen. Het blauwe LED-lampje gaat continu branden dit wijst erop dat het volledig is opgeladen.



LET OP:

GEBRUIK GEEN UDB ADAPTER HOGER DAN 5V, DIT KAN HET PRODUCT BESCHADIGEN

Product positie

Dit product kan op drie verschillende manieren geplaatst worden zie onderstaande afbeelding.



Onderhoudsinstructies:

1. Als de aan / uit-schakelaar niet werkt wanneer deze wordt aangedreven door batterij, het kan meestal worden opgelost door deze aan te sluiten op uw USB-laadadapter of een USB-poort op een computer of laptop.
2. Laad dit product indien mogelijk minimaal één keer per maand op
3. Reinig dit product alleen met een zachte, vochtige doek wanneer dat nodig is.
4. Gebruik dit product niet als u draad of reserveonderdelen opmerkt aan de buitenzijde, wanneer het product is blootgesteld na een val van het ongeval.
5. Gebruik niet meer dan 5V USB-laadadapter om deze op te laden.

Als u nog andere vragen heeft over de werking van dit product, e-mail naar support@ging-ko.co.uk voor hulp.

Copyright © Gingko Electronics Ltd

All rights reserved

www.ging-ko.co.uk

www.gingkoelectronics.com

Printed in China